

Преобразователь интерфейса

Установите DIP переключатели на задней панели модема в соответствии с таблицей 17 или таблицей 18 (стр.45, 46 руководства: http://www.iposit.ru/USER-MAN PTS01_V1_060315_RU.pdf)

PTS-01 СOT Интерфейс : E1 Настройка переключателей DIP										Скорость интерфейса	Тип кабеля
ON										2048 кб/с	E1
OFF											
1	2	3	4	5	6	7	8				

PTS-01 RT Интерфейс : Ethernet Настройка переключателей DIP										Скорость интерфейса	Тип кабеля
ON										2048 кб/с	Перекрестный Ethernet к PC
OFF											
1	2	3	4	5	6	7	8				

Таблица 17: PTS-01 - неограниченный E1 к интерфейсу Ethernet

PTS-01 СOT Интерфейс: Ethernet Настройка переключателей DIP										Скорость интерфейса	Тип кабеля
ON										2048 кб/с	Прямой к переключателю Ethernet
OFF											
1	2	3	4	5	6	7	8				

PTS-01 RT Интерфейс: E1 Настройка переключателей DIP										Скорость интерфейса	Тип кабеля
ON										2048 кб/с	E1
OFF											
1	2	3	4	5	6	7	8				

Таблица 18: PTS-01 - Ethernet к неограниченному E1.

затем зайдите в меню **System / Restart** и поставьте галочку напротив «**Reset to factory default settings**»

затем нажмите «restart».

В меню **PTS-01 Management / PTS Main** каждого из модемов функции **Save** и **Remote Conf** должны быть в положении «**false**».